

Blockstufe ferro

- Betonwerkstein-Blockstufe
- Herstellung in Manufaktur
- **ferro** – Trittfläche und Antritt handgestrahlt
- einschichtig
- Kanten 3 mm gerundet
- mit UV-beständigen Farbpigmenten
- keine Versetzhilfen in sichtbaren Bereichen



Länge x Breite	- 50 x 35 cm
	- 75 x 35 cm
	- 80 x 35 cm
	- 100 x 35 cm
	- 120 x 35 cm
	- 125 x 35 cm
	- 140 x 35 cm
	- 150 x 35 cm
	- 200 x 35 cm

Außenecke 60-60 x 35 cm

Höhe 15 cm

Farben

- Silber uni
- Grau uni
- Anthrazit uni
- Sandstein uni

Technische Hinweise Gartengestaltungselement aus Beton nach DIN EN 13198

Lieferhinweise

- Lieferung paketi
- Lieferung ausschließlich auf Paletten

Hinweise für die Planung

- individuelle Abmessungen als auftragsbezogene Sonderanfertigung auf Anfrage
- auch als freitragende Stufe (mit Bewehrung) umsetzbar auf Anfrage
- Jede handgefertigte Blockstufe ferro ist auf Grund des natürlichen Werkstoffs Beton ein Unikat. Geringfügige Unterschiede in Farbe, Struktur und Textur sind charakteristisch. Ausblühungen oder sichtbare Porenanhäufungen sind kein Mangel. Die Lichtbeständigkeit variiert je nach Farbe. Unterschiede in der Oberflächenerscheinung, die die Gebrauchsfähigkeit der Produkte nicht beeinträchtigen, sind zulässig. Merkblatt Sichtbeton und FDB-Merkblatt Nr. 1: Sichtbetonflächen von Fertigteilen aus Beton und Stahlbeton.
- Wegen unterschiedlicher Herstellungsverfahren weichen Oberflächenbeschaffenheit und Farbgebung der ferro-Produkte untereinander ab. Eine Farbgleichheit zwischen den Produkten ist technisch nicht zu gewährleisten.

Besondere Hinweise zur Nachhaltigkeit

- mit CSC-Zertifizierung nach GOLD-Status für nachhaltiges Wirtschaften in der Betonindustrie und deren Lieferkette
- aus klimaneutraler Produktion unter Verwendung von 100% Ökostrom (Nachweis über CCF Zertifizierung)
- Beton unter der Verwendung von klinkerreduzierten Zementen



Klostermann GmbH & Co. KG
Am Wasserturm 20 | D-48653 Coesfeld
Tel. 02541/749-0 | Fax 02541/749-49
Mail: info@klostermann-beton.de



Einbau

- siehe Einbauhinweise des Herstellers
- Die Blockstufen sind mit einem geeigneten Gerät (Versetzzange, Vakuumgerät o. ä.) ohne Versetzspuren an den sichtbaren Seiten einzubauen. Auf einen Fugenabstand von mind. 3 bis 5 mm ist zu achten. Durch geeignete Schutzmaßnahmen sind Abplatzungen an den Kanten zu vermeiden.